

# Ekspandery wejść



## EXP-18 (-D2M)

MODUŁ WEJŚĆ, EKSPANDER

- kompatybilność: NeoGSM-IP, OptimaGSM,
- 8 dodatkowych wejść w systemie,
- konfiguracja pracy 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO,
- moduł lokalny podłączany do płyty głównej (złącze),
- transmisja z wejść zgodnie ze specyfikacją danej centrali,
- montaż w obudowach systemowych, PCB,
- rozłączne złącza zaciskowe,
- EXP-18-D2M ekspander w obudowie na szynę DIN, 2 moduły DIN.



## EXP-18- RN (-D4M)

MODUŁ WEJŚĆ, EKSPANDER

- kompatybilność: NeoGSM-IP, NeoGSM-IP-64, OptimaGSM, Hub-SimplePLC, (RopamNET),
- 8 dodatkowych wejść w systemie,
- konfiguracja pracy 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO, (NO dla SimplePLC),
- moduł systemowy na magistrali systemowej (-RN RopamNET),
- transmisja z wejść zgodnie ze specyfikacją danej centrali,
- montaż w obudowach systemowych, PCB,
- rozłączne złącza zaciskowe,
- EXP-18-RN-D4M ekspander w obudowie na szynę DIN, 4 moduły DIN,
- możliwość lokalnego zasilania, współpraca z PSR-ECO-2012.

